

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3181800100 "KeyFinder" okoskulcstartó

ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Telepítse az alkalmazást

Töltse le az ingyenes "KeyFinderPRO" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.

2. Aktiválja a KeyFinder-et

Nyomja a kulcstartó gombját a jelzőhang megszólalásáig.

3/A. Csatlakoztassa a KeyFinder-t a "KeyFinderPRO" (iOS) applikációhoz.

Nyissa meg a "KeyFinderPRO" alkalmazást okostelefonján.

Érintse meg a  szimbólumot a felső menüsorban.

Kövesse az utasításokat.

3/B. Csatlakoztassa a KeyFinder-t a "KeyFinderPRO" (Android) applikációhoz.

Nyissa meg a "KeyFinderPRO" alkalmazást okostelefonján.

Érintse meg a  szimbólumot a képernyő alján.

Kövesse az utasításokat.

FUNKCIÓK

KeyFinder keresése

Nyissa meg az alkalmazást, majd érintse meg a képernyő alján lévő  ikont. Ezt követően a kulcstartó hangjelzést ad.

Okostelefon keresése

Nyomja meg a kulcstartón található nyomógombot, majd az okostelefon hangjelzést ad.

Használja a KeyFinder-et selfie készítéséhez

Érintse meg a  ikont a főmenüben, megnyílik a fotóalkalmazás, majd a kép készítéséhez nyomja meg a KeyFinder gombját.

A KeyFinder utolsó pozíciójának megjelenítése

Ha meg szeretné tekinteni az utolsó helyet, ahol a kulcstartó kapcsolódott az alkalmazáshoz, érintse meg a főmenü  ikonját.

Használja a KeyFinder-et, mint lopásriasztó

Beállíthatja, hogy a kulcstartó riasszon, amikor elmozdítják az okostelefontól. Érintse meg az



ikont a főmenüben és állítsa be a riasztás típusát, az érzékenységet és hangját.

Kapcsolat megszakítása

Ha meg szeretné szakítani a KeyFinder kapcsolatát az alkalmazással, érintse meg az



ikont a főmenüben. Az újracsatlakozáshoz lásd: "KeyFinder csatlakoztatása App KeyFinderPRO-hoz"

AZ AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik az alkalmazás fő képernyőjén. Ha az elem lemerült, cserélje ki. A CR2016 típusú gombelemet a csomag tartalmazza. Az elemtartó rekesz megnyitásához használja a mellékelt nyitót. Óvatosan helyezze be a KeyFinder jobb oldalán levő nyílásba és nyissa fel a fedelet. Távolítsa el a lemerült elemet, és helyezze be az újat. Vegye figyelembe a polaritást (+/-). Ezután zárja le a fedelet, és nyomja meg a gombot az előlapon, amíg a KeyFinder újra aktiválódik.